

! WARNINGS

It is the responsibility of the owner to become familiar with the safety rules and to convey these rules to all users.

CAUTION! Pinch point. Pay careful attention to hand position when installing and using the product.

DO NOT enter the trampoline when the trampoline is lifted or do not lift the trampoline while anyone is on it.

DO NOT use during strong winds.

DO NOT leave the trampoline in the lifted position.

DO NOT leave the wheel attached to the trampoline when not in use. Keep it in a secure place away from children.

DO NOT allow any activity underneath the trampoline.

ONLY for domestic use.

ONLY for outdoor use.

The product should be used only as described in

this manual. Use only on a level surface. Provide clearance for tree limbs, wires, rocks and other possible obstacles before moving the trampoline.

The product is designed for moving the trampoline short distances only, for example when yard work needs to be done. Moving the trampoline should be done carefully and at low speeds (< 2km/h | 1mph). If necessary to move longer distances, the trampoline should be disassembled and moved in parts.









Ensure that the bolts and all the attachments are properly tightened before each use.

Pay careful attention that no body part is under the trampoline leg when lifting, lowering or moving the trampoline.

The product must only be used on an Acon trampoline. Do not install it on any other device, structure or in any manner not described in this manual.

Use the product only with mature, knowledgeable supervision. ACON is not liable for any injuries that may occur when using the product.

PARTS LIST

1	x4	2	x4	3	x8	4	x8
							
Wheel		Holder		Locking pin		U-Bolt	
5	x16	6	x16	7	x16	8	x1
							
Washer		Nut		Cap		Wrench	

VAROITUKSET!

Tuotteen ostajan vastuulla on tutustua kaikkiin tämän käyttöohjeen tietoihin ja ohjeisiin ja välittää nämä tiedot kaikille tuotteen käyttäjille.

HUOMIO! Puristuskohta. Kiinnitä huomiota käsiesi sijaintiin, kun käytät ja asennat tuotetta.

ÄLÄ mene trampoliinille, kun se on nostettu ylös tai älä nosta trampoliinia, jos joku on sen päällä.

ÄLÄ käytä voimakkaalla tuulella.

ÄLÄ jätä trampoliinia yläasentoon, vaan laske se alas aina siirron jälkeen.

ÄLÄ jätä siirtopyörää kiinni trampoliiniin, kun sitä ei käytetä. Säilytä se turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

ÄLÄ mene trampoliinin alle.

VAIN yksityiseen käyttöön.

VAIN ulkokäyttöön.

Tuotetta tulee käyttää vain tässä ohjeessa kuvatulla tavalla.

Käytä vain tasaisella alustalla. Ennen trampoliinin

siirtoa: varmista että tiellä ei ole johtoja, puun oksia tai muita mahdollisia esteitä.

Tuote on suunniteltu trampoliinin siirtämiseen lyhyitä matkoja esimerkiksi ruohonleikkuuta varten. Siirto tulee tehdä erityistä varovaisuutta noudattaen ja hitailla nopeuksilla (alle 2km/h). Jos trampoliinia halutaan siirtää pidempiä matkoja, tulee se purkaa ja siirtää osissa.








Varmista, että pultit ja kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiristettyinä ennen jokaista käyttökertaa.

Varo, ettei mikään ruumiinosa ole koskaan trampoliinin jalan alla, kun nostat, lasket tai siirrät trampoliinia.

Tuotetta saa käyttää vain ACON trampoliinissa. Älä asenna sitä mihinkään muuhun tuotteeseen, rakenteeseen tai mihinkään mitä ei ole kuvattu tässä ohjeessa.

Käytä tuotetta vain aikuisen ja asiantuntevan valvonnan kanssa. ACON ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka tapahtuvat tuotetta käytettäessä.


OSALISTA

1	x4	2	x4	3	x8	4	x8
							
Siirtopyörä		Kiinnike		Lukitustappi		U-Pultti	
5	x16	6	x16	7	x16	8	x1
							
Prikka		Mutteri		Muovisuoja		Kiintoavain	




AIR 16
Sport
HD

AIR 13
Sport
HD

EN Installing the holders
FI Kiinnikkeiden asennus



x4






AIR 16
Sport
HD

AIR 13
Sport
HD

EN 1. Attach the wheels (#1) to the holders and secure them with the locking pins (#3). **2.** Lift the trampoline by rotating the crank on each wheel clockwise as much as is needed to lift all the trampoline's legs up from the ground and provide enough clearance to move it. Move the trampoline to the desired location. **3.** Lower the trampoline back to the ground by rotating the crank counter-clockwise. **Detach the wheels from the holders and store them in a secure place away from children** (the holders can be left in place).

FI 1. Aseta siirtopyörät (#1) kiinnikkeisiin ja kiinnitä ne lukituspinneillä (#3). **2.** Nosta trampoliini pyörittämällä kunkin siirtopyörän veiviä myötäpäivään niin paljon, että trampoliinin jokainen jalka nousee irti maasta. Siirrä trampoliini haluttuun kohtaan. **3.** Laske se takaisin alas pyörittämällä kampea vastapäivään. **Irrota lopuksi siirtopyörät kiinnikkeistä ja säilytä ne turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa** (kiinnikkeet voi jättää paikoilleen).




AIR
3.0

AIR
3.7

AIR
4.3


AIR
4.6

EN Installing the holders
FI Kiinnikkeiden asennus






x4

! **AIR** 3.0
AIR 3.7
AIR 4.3



! **AIR** 4.6



AIR
3.0

AIR
3.7

AIR
4.3

AIR
4.6

EN 1. Attach the wheels (#1) to the holders and secure them with the locking pins (#3). **2.** Lift the trampoline by rotating the crank on each wheel clockwise as much as is needed to lift all the trampoline's legs up from the ground and provide enough clearance to move it. Move the trampoline to the desired location. **3.** Lower the trampoline back to the ground by rotating the crank counter-clockwise. **Detach the wheels from the holders and store them in a secure place away from children** (the holders can be left in place).

FI 1. Aseta siirtopyörät (#1) kiinnikkeisiin ja kiinnitä ne lukituspinneillä (#3). **2.** Nosta trampoliini pyörittämällä kunkin siirtopyörän veiviä myötäpäivään niin paljon, että trampoliinin jokainen jalka nousee irti maasta. Siirrä trampoliini haluttuun kohtaan. **3.** Laske se takaisin alas pyörittämällä kampea vastapäivään. **Irrota lopuksi siirtopyörät kiinnikkeistä ja säilytä ne turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa** (kiinnikkeet voi jättää paikoilleen).

